天净沙系列

CAT#:EC4.2.1.30

低温运输，-20℃保存

天净沙

甘油脱水酶活性测定试剂盒

Glycerol Dehydratase Assay Kit

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品用于测定甘油脱水酶（Glycerol Dehydratase，CAS:9077-68-3，EC4.2.1.30）活性。其原理是甘油脱水酶催化 1,2-丙二醇转化为丙醛，丙醛又在乙醛脱氢酶作用下与 NAD+反应转化为丙酸并生成 NADH，NADH 在 340 nm 处有特征光吸收，故通过监测 340 nm 吸光度随时间升高的量即可计算酶活性。本产品具有如下特点：

1. 即开即用，使用便捷，用户不需要优化条件，只需准备待测样本。
2. 提供甘油脱水酶阳性对照，便于在遇到问题时分析原因。
3. 最低检测限为 0.18 U，线性范围在.025 U-0.77 U 之间。
4. 甘油脱水酶活性需要在厌氧环境检测。
5. 本试剂盒 1 个酶活性单位的定义是在 37℃ pH 8.0 的条件下，每分钟能催化 1 μmol 底物转化所需的酶量。由于 1 个甘油脱水酶底物分子的转化将产生 1 个 NADH 分子，故 1 个酶活性单位相当于在 37℃ pH 8.0 的条件下每分钟催化 1 μmol NADH 产生所需的酶量。
6. 本产品足够 100 次 1 mL 体系的比色皿检测或 400 次 250 μL 体系的 96 孔板检测。
7. 本产品只可用于科研。

规格及成分

本产品采用小扁盒包装

成份	编号	规格	包装
甘油脱水酶活性测定反应液	EC4.2.1.30r	110 mL	125 mL 本色瓶
甘油脱水酶活性测定底物干粉	EC4.2.1.30s	100 T	125 mL 本色瓶
乙醛脱氢酶干粉	CAS:9028-88-0	100 T	1.5 mL 红盖管
乙醛脱氢酶储存液	5-C9028-88-0	2 mL	2 mL 本色管
甘油脱水酶干粉	CAS:9077-68-3	5 T	0.5 mL 红盖管
甘油脱水酶储存液	5-C9077-68-3	110 μL	0.5 mL 本色管
NAD+干粉	CAS:53-84-9	100 T	1.5 mL 棕色管
使用手册	EC4.2.1.30sc	1 份	无

运输及保存

低温运输，-20℃保存，有效期一年。

自备试剂

待测样品，缓冲液，超纯水，蛋白浓度测定试剂盒，比色皿及与之匹配的分光光度计，96 孔板及与之匹配的分光光度计。

使用方法

一、首次使用本试剂盒时配制下列溶液

1. 配制 NAD+溶液：将装有 NAD+干粉的管短暂离心，再将 1 mL 甘油脱水酶活性测

定反应液加入其中，颠倒摇晃 20 次，得 NAD+溶液，放冰上待用。

2. 配制乙醛脱氢酶液:将 1 mL 乙醛脱氢酶储存液加入到装有乙醛脱氢酶干粉的管中，颠倒摇晃 20 次，得乙醛脱氢酶液，放冰上待用。

3. 配制甘油脱水酶活性测定底物液：将 100 mL 甘油脱水酶活性测定反应液加入到装有甘油脱水酶活性测定底物干粉的瓶中，颠倒摇晃 20 次，得甘油脱水酶活性测定底物液，放冰上待用。

4. 如果一次实验没有用完上述溶液，需要放-20℃或更低温度保存。

二、制备待测样本

5. 用自选方式制备待测样本，样本溶于缓冲液中，缓冲液 pH 值控制为 8.0。注意：由于 Hg2+、Cu2+等金属离子会改变甘油脱水酶构象，故样本中不得含有这些物质。同时，由于本试剂盒测定的是 NADH，丙醛是其中间产物，故样本中也不得有 NADH 和丙醛的成分。且制得的样本不能暴露于氧气中，制备样本和后续检测处理均需要进行氮气处理。

6. 预留 10 mL 最后溶解样本的样本溶解液，作为后续测光吸收时的阴性对照。

7. 用自备试剂测定待测样本的蛋白浓度，以备后续计算比活时使用。

三、1 mL 体系 1 cm 光径比色皿测定

8. 分光光度计 37℃预热 30 分钟以上，根据所用分光光度计一次可以同时测定几个样本决定每次测定的样本数量。下面的操作以每次能测 4 个样本的分光光度计为例。标记 0-3 号共 4 个 1.5 mL 干净塑料离心管，然后按下表分别加入各成份：

成份	0 号管 阴性对照	1 号管 待测样 1	2 号管 待测样 2	3 号管 待测样 3
甘油脱水酶活性测定底物溶液	0.94 mL	0.94 mL	0.94 mL	0.94 mL
NAD+溶液	20 μL	20 μL	20 μL	20 μL
乙醛脱氢酶液	20 μL	20 μL	20 μL	20 μL
涡旋振荡 30 秒混匀，迅速加入下列成份后开始计时				
自备样本溶解液	20 μL	不加	不加	不加
自备待测样本 1	不加	20 μL	不加	不加
自备待测样本 2	不加	不加	20 μL	不加
自备待测样本 3	不加	不加	不加	20 μL
总体积	1 mL	1 mL	1 mL	1 mL

9. 涡旋振荡 10 秒混匀，将 4 个管中的混合液快速转移到 4 个比色皿中，在 1 分钟时（从加入样本时开始）第 1 次测定 340 nm 的光吸收，然后每分钟测定一次，共测定 6 次。

	四、数据处理 10. 计算△A/min 测定值：以时间为横轴，以各样本不同时间点的 A 值为纵轴，绘制反应速率曲线，选择线性区域并计算△A/min，此为测定值。空白样本（0 号阴性对照管）也需要计算此值。 11. 计算△A/min 真实值：样本△A/min 测定值-空白样本△A/min 测定值=样本△A/min 真实值。N 个待测样本将有 N 个数据。 12. 将△A 换算成每分钟 NADH 浓度升高：根据朗伯-比尔定律△A = εlc =消光系数*光径*浓度，则所测 NADH 浓度升高= △A/(消光系数*光径)。代入 NADH 在 340 nm 的消光系数 6220 L/cm*mol 和所用比色皿光径 1 cm，则 NADH 浓度升高=△A/[(6220/cm*mol) * 1 cm] = (△A/6.22) mol/L = (△A/6.22) μmol/mL。后面用 x 表示(△A/6.22)。 13. 将每分钟 NADH 浓度μM 升高转换成每分钟μmol 的升高：酶反应体积为 1 mL，故每分钟 NADH 升高的μmol 数=浓度*1 mL = (x μmol/mL) * 1 mL = x μmol。 14. 1 个酶活性单位是在 37℃ pH 8.0 条件下每分钟催化 1 μmol NADH 增加所需的酶量，故反应体系中的甘油脱水酶单位数= x/U。 15. 计算样本中的酶浓度：由于加入到 1 mL 反应体系中的待测样本体积为 0.02 mL（20 μL），故待测样本的酶浓度为 x/U/0.02 mL = 50x U/mL。 16. 计算样本的酶比活性：样本总体积乘以酶浓度 U/mL 即得样本总酶单位数 U，样本总体积乘以其蛋白浓度即得样本总蛋白量(以 mg 为单位)，样本酶比活(U/mg)=总酶单位数/总蛋白量。 **五、96 孔板检测** 17. 操作同上，只是在设置反应时，各成份的用量升高 75%，只用 25%，计算时体积不是 1 mL，而是 0.25 mL。同时光径不是 1 cm，要根据所用 96 孔板修改（需要咨询厂家）。消光系数不变。 **六、阳性对照** 18. 本试剂盒提供足够 5 次检测的甘油脱水酶阳性对照。在遇到问题时可以用于查找原因。使用时需要加入 100 μL 甘油脱水酶储存液，颠倒 20 次混匀，取 20 μL 按上面的操作步骤进行检测。提供的阳性对照的比活是 0.5 U/mg。
关联产品	Skygen 苹果酸脱氢酶活性测定试剂盒